





SICHERHEITS- & MONTAGEHINWEISE



Baldachin für Lampe Rechteckig, 50cm, 80cm und 110cm

Art. BRECHT0100, BRECHT0180, BRECHT0200, BRECHT0280, BRECHT1103, BRECHT1104, BRECHT1113, BRECHT1114, BRECHTS1103, BRECHTS1113, 60320013, 60320014, 60320015, 60320016, 60320019, 60320020





DE Montageanleitung und Sicherheitshinweise

1. Sicherheitshinweise Die Installation des Produkts darf ausschließlich durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen. Während der Arbeiten an elektrischen Anlagen muss der Schutz vor elektrischem Schlag gewährleistet sein. Schalten Sie die Stromzufuhr des Gebäudes ab und sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschalten, indem Sie den entsprechenden Sicherungsautomaten deaktivieren.

Das Produkt darf nur in einwandfreiem Zustand betrieben werden. Im Falle eines Fehlers darf das Produkt nicht berührt werden. Schalten Sie es sofort über einen externen Schalter aus, da ansonsten Lebensgefahr durch elektrische Schläge, Verbrennungen oder Brände besteht.

Typische Fehlerzeichen:

- Das Produkt funktioniert nicht ordnungsgemäß (z. B. lässt sich nicht einschalten).
- Es entstehen Rauch, Knistergeräusche oder Brandgeruch.
- Das Produkt überhitzt, was zu Verfärbungen führen kann (auch an angrenzenden Flächen).

Das Produkt darf erst nach einer fachgerechten Reparatur durch eine zugelassene Elektrofachkraft wieder in Betrieb genommen werden.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt darf nur bei einer Netzspannung von 230V ~50Hz betrieben werden. Es muss gemäß der Schutzklasse I (eins) angeschlossen werden und nur in trockenen Umgebungen entsprechend der Schutzart IP20 eingesetzt werden. Eine mechanische Beanspruchung oder Modifikation des Produkts ist untersagt.

Das Produkt ist nicht für die Nutzung durch Kinder vorgesehen. Achten Sie darauf, dass Kinder keinen Schaden erleiden, z. B. durch heiße Oberflächen oder elektrische Schläge. Unsachgemäßer Gebrauch, insbesondere bei Eindringen von Feuchtigkeit, kann zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Verbrennungen, elektrische Schläge oder Brände führen.

3. Wartung und Pflege Bestimmte Umwelteinflüsse können die Oberfläche des Produkts beeinträchtigen, darunter:

- Hoher Salzgehalt in der Luft.
- Reinigungsmittel.
- Chemische Substanzen (z. B. Schimmelentferner).

Um die Oberfläche des Produkts zu schützen, empfehlen sich geeignete Maßnahmen. Bevor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchgeführt werden, muss das Produkt spannungsfrei geschaltet und abgekühlt sein. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, weiches und fusselfreies Tuch. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

4. Lagerung Das Produkt sollte trocken, sauber und geschützt vor mechanischen Belastungen gelagert werden. Bei unsachgemäßer Lagerung darf das Produkt nur nach einer Prüfung durch eine Elektrofachkraft in Betrieb genommen werden.

5. Entsorgung In der Europäischen Union darf das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Produkte, die mit dem Symbol für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE-Richtlinie 2003/108) gekennzeichnet sind, müssen ordnungsgemäß über örtliche Sammelstellen für Elektrogeräte entsorgt werden.

EN Installation and Safety Instructions

1. Safety Instructions The installation of the product must be carried out exclusively by a qualified electrician. During work on electrical installations, protection against electric shock must be ensured. Turn off the power supply to the building and secure the system against being switched on again by deactivating the corresponding circuit breaker.

The product may only be operated in perfect condition. In the event of a fault, the product must not be touched. Switch it off immediately using an external switch, otherwise there is a risk of electric shock, burns, or fire.

Typical fault signs:

- The product does not function properly (e.g., cannot be switched on).
- Smoke, crackling noises, or burning smell occur.
- The product overheats, which can lead to discoloration (also on adjacent surfaces).

The product may only be put back into operation after proper repair by a qualified electrician.

2. Intended Use The product may only be operated with a mains voltage of 230V ~50Hz. It must be connected in accordance with protection class I (one) and used only in dry environments in accordance with protection class IP20. Mechanical stress or modification of the product is prohibited.

The product is not intended for use by children. Ensure that children do not suffer any harm, e.g., from hot surfaces or electric shocks. Improper use, especially if moisture penetrates, can lead to life-threatening injuries from burns, electric shocks, or fires.


3. Maintenance and Care Certain environmental influences can affect the surface of the product, including:

- High salt content in the air.
- Cleaning agents.
- Chemical substances (e.g., mold removers).

To protect the surface of the product, appropriate measures are recommended. Before carrying out maintenance or cleaning work, the product must be de-energized and cooled down. Use only a dry, soft, and lint-free cloth for cleaning. Clean the product regularly to ensure a long service life.

4. Storage The product should be stored dry, clean, and protected from mechanical stress. In case of improper storage, the product may only be put into operation after inspection by a qualified electrician.

5. Disposal In the European Union, the product must not be disposed of with household waste. Products marked with the symbol for electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2003/108) must be properly disposed of at local collection points for electrical equipment.



FR Instructions d'installation et de sécurité

1. Consignes de sécurité L'installation du produit doit être effectuée exclusivement par un électricien qualifié. Lors des travaux sur les installations électriques, la protection contre les chocs électriques doit être assurée. Coupez l'alimentation électrique du bâtiment et sécurisez le système contre toute remise en marche en désactivant le disjoncteur correspondant.

Le produit ne doit être utilisé qu'en parfait état. En cas de défaut, le produit ne doit pas être touché. Éteignez-le immédiatement à l'aide d'un interrupteur externe, sinon il y a un risque de choc électrique, de brûlures ou d'incendie.

Signes de défaut typiques :

- Le produit ne fonctionne pas correctement (par exemple, ne peut pas être allumé).
- De la fumée, des bruits de crépitements ou une odeur de brûlé se produisent.
- Le produit surchauffe, ce qui peut entraîner une décoloration (également sur les surfaces adjacentes).

Le produit ne peut être remis en service qu'après une réparation appropriée par un électricien qualifié.

2. Utilisation prévue Le produit ne peut être utilisé qu'avec une tension secteur de 230V ~50Hz. Il doit être connecté conformément à la classe de protection I (un) et utilisé uniquement dans des environnements secs conformément à la classe de protection IP20. Toute contrainte mécanique ou modification du produit est interdite.

Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Assurez-vous que les enfants ne subissent aucun dommage, par exemple, en raison de surfaces chaudes ou de chocs électriques. Une utilisation incorrecte, en particulier en cas de pénétration d'humidité, peut entraîner des blessures mortelles par brûlures, chocs électriques ou incendies.

3. Entretien et soin Certaines influences environnementales peuvent affecter la surface du produit, notamment :

- Teneur élevée en sel dans l'air.
- Agents de nettoyage.
- Substances chimiques (par exemple, les produits anti-moisissure).

Pour protéger la surface du produit, des mesures appropriées sont recommandées. Avant d'effectuer des travaux d'entretien ou de nettoyage, le produit doit être mis hors tension et refroidi. Utilisez uniquement un chiffon sec, doux et non pelucheux pour le nettoyage. Nettoyez régulièrement le produit pour garantir une longue durée de vie.

4. Stockage Le produit doit être stocké au sec, propre et protégé des contraintes mécaniques. En cas de stockage incorrect, le produit ne peut être mis en service qu'après inspection par un électricien qualifié.

5. Élimination Dans l'Union européenne, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Les produits portant le symbole des équipements électriques et électroniques (directive DEEE 2003/108) doivent être éliminés correctement dans les points de collecte locaux pour équipements électriques.

IT Istruzioni di installazione e sicurezza

1. Indicazioni di sicurezza L'installazione del prodotto deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato. Durante i lavori su impianti elettrici, deve essere garantita la protezione contro le scosse elettriche. Spegnerne l'alimentazione dell'edificio e proteggere il sistema contro la riaccensione disattivando l'interruttore automatico corrispondente.

Il prodotto può essere utilizzato solo in condizioni perfette. In caso di guasto, il prodotto non deve essere toccato. Spegnerlo immediatamente utilizzando un interruttore esterno, altrimenti c'è il rischio di scosse elettriche, ustioni o incendi.

Segni tipici di guasto:

- Il prodotto non funziona correttamente (ad esempio, non può essere acceso).
- Si verificano fumo, rumori di crepitio o odore di bruciato.
- Il prodotto si surriscalda, il che può portare a scolorimenti (anche sulle superfici adiacenti).

Il prodotto può essere rimesso in funzione solo dopo una corretta riparazione da parte di un elettricista qualificato.

2. Uso previsto Il prodotto può essere utilizzato solo con una tensione di rete di 230V ~50Hz. Deve essere collegato in conformità con la classe di protezione I (uno) e utilizzato solo in ambienti asciutti in conformità con la classe di protezione IP20. È vietato lo stress meccanico o la modifica del prodotto.

Il prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Assicurarsi che i bambini non subiscano danni, ad esempio, a causa di superfici calde o scosse elettriche. L'uso improprio, soprattutto in caso di penetrazione di umidità, può portare a lesioni mortali da ustioni, scosse elettriche o incendi.


3. Manutenzione e cura Alcune influenze ambientali possono influenzare la superficie del prodotto, tra cui:

- Elevato contenuto di sale nell'aria.
- Agenti di pulizia.
- Sostanze chimiche (ad esempio, rimuovi muffa).

Per proteggere la superficie del prodotto, si raccomandano misure appropriate. Prima di eseguire lavori di manutenzione o pulizia, il prodotto deve essere disattivato e raffreddato. Utilizzare solo un panno asciutto, morbido e privo di lanugine per la pulizia. Pulire regolarmente il prodotto per garantire una lunga durata.

4. Conservazione Il prodotto deve essere conservato asciutto, pulito e protetto da sollecitazioni meccaniche. In caso di conservazione impropria, il prodotto può essere messo in funzione solo dopo l'ispezione da parte di un elettricista qualificato.

5. Smaltimento Nell'Unione Europea, il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. I prodotti contrassegnati con il simbolo per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE 2003/108) devono essere smaltiti correttamente presso i punti di raccolta locali per apparecchiature elettriche.



PL Instrukcje montażu i bezpieczeństwa

1. Instrukcje bezpieczeństwa Instalacja produktu musi być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Podczas pracy przy instalacjach elektrycznych należy zapewnić ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wyłącz zasilanie budynku i zabezpiecz system przed ponownym włączeniem, wyłączając odpowiedni wyłącznik.

Produkt może być używany tylko w idealnym stanie. W przypadku awarii produktu nie należy go dotykać. Natychmiast wyłącz go za pomocą zewnętrznego przełącznika, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym, oparzeń lub pożaru.

Typowe oznaki awarii:

- Produkt nie działa prawidłowo (np. nie można go włączyć).
- Pojawia się dym, trzaski lub zapach spalenizny.
- Produkt przegrzewa się, co może prowadzić do przebarwień (również na sąsiednich powierzchniach).

Produkt może być ponownie uruchomiony dopiero po odpowiedniej naprawie przez wykwalifikowanego elektryka.

2. Przeznaczenie Produkt może być używany tylko przy napięciu sieciowym 230V ~50Hz. Musi być podłączony zgodnie z klasą ochrony I (jeden) i używany tylko w suchych pomieszczeniach zgodnie z klasą ochrony IP20. Zabronione jest mechaniczne obciążanie lub modyfikowanie produktu.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Upewnij się, że dzieci nie doświadczą obrażeń, np. z powodu gorących powierzchni lub porażenia prądem elektrycznym. Niewłaściwe użytkowanie, zwłaszcza w przypadku przedostania się wilgoci, może prowadzić do zagrażających życiu obrażeń spowodowanych oparzeniami, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

3. Konserwacja i pielęgnacja Niektóre czynniki środowiskowe mogą wpływać na powierzchnię produktu, w tym:

- Wysoka zawartość soli w powietrzu.
- Środki czyszczące.
- Substancje chemiczne (np. środki do usuwania pleśni).

Aby chronić powierzchnię produktu, zaleca się odpowiednie środki. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub czyszczenia produkt musi być odłączony od zasilania i schłodzony. Do czyszczenia używaj tylko suchej, miękkiej i niepylącej ściereczki. Regularnie czyść produkt, aby zapewnić długą żywotność.

4. Przechowywanie Produkt należy przechowywać w suchym, czystym miejscu, chronionym przed obciążeniami mechanicznymi. W przypadku niewłaściwego przechowywania produkt może być uruchomiony dopiero po sprawdzeniu przez wykwalifikowanego elektryka.

5. Utylizacja W Unii Europejskiej produkt nie może być usuwany razem z odpadami domowymi. Produkty oznaczone symbolem sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa WEEE 2003/108) muszą być prawidłowo usuwane w lokalnych punktach zbiórki sprzętu elektrycznego.

CZ Návod k montáži a bezpečnostní pokyny

1. Bezpečnostní pokyny Instalaci výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Během práce na elektrických instalacích musí být zajištěna ochrana proti úrazu elektrickým proudem. Vypněte napájení budovy a zajistěte systém proti opětovnému zapnutí deaktivací příslušného jističe.

Výrobek smí být používán pouze v dokonalém stavu. V případě poruchy se výrobku nesmí dotýkat. Okamžitě jej vypněte pomocí externího spínače, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, popálenin nebo požáru.

Typické příznaky poruchy:

- Výrobek nefunguje správně (např. nelze jej zapnout).
- Objevuje se kouř, praskání nebo zápach spáleniny.
- Výrobek se přehřívá, což může vést k odbarvení (také na přilehlých plochách).

Výrobek smí být znovu uveden do provozu pouze po řádné opravě kvalifikovaným elektrikářem.

2. Určené použití Výrobek smí být používán pouze s napětím 230V ~50Hz. Musí být připojen v souladu s třídou ochrany I (jeden) a používán pouze v suchých prostředích v souladu s třídou ochrany IP20. Mechanické namáhání nebo úprava výrobku je zakázána.

Výrobek není určen pro použití dětmi. Zajistěte, aby děti neutrpěly žádnou újmu, např. v důsledku horkých povrchů nebo úrazu elektrickým proudem. Nesprávné použití, zejména pokud dojde k proniknutí vlhkosti, může vést k životu nebezpečným zraněním způsobeným popáleninami, úrazem elektrickým proudem nebo požárem.


3. Údržba a péče Některé vlivy prostředí mohou ovlivnit povrch výrobku, včetně:

- Vysoký obsah soli ve vzduchu.
- Čisticí prostředky.
- Chemické látky (např. odstraňovače plísní).

K ochraně povrchu výrobku se doporučují vhodná opatření. Před prováděním údržby nebo čištění musí být výrobek odpojen od napájení a ochlazen. K čištění používejte pouze suchý, měkký a nepouštějící vlákna hadřík. Výrobek pravidelně čistěte, aby byla zajištěna dlouhá životnost.

4. Skladování Výrobek by měl být skladován v suchu, čistotě a chráněn před mechanickým namáháním. V případě nesprávného skladování smí být výrobek uveden do provozu pouze po kontrole kvalifikovaným elektrikářem.

5. Likvidace V Evropské unii nesmí být výrobek likvidován s domovním odpadem. Výrobky označené symbolem pro elektrická a elektronická zařízení (směrnice WEEE 2003/108) musí být řádně zlikvidovány na místních sběrných místech pro elektrická zařízení.



NL Montagehandleiding en veiligheidsinstructie

1. Veiligheidsinformatie De installatie van het product dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien. Tijdens werkzaamheden aan elektrische installaties moet de bescherming tegen elektrische schokken worden gewaarborgd. Schakel de stroomtoevoer van het gebouw uit en beveilig de installatie tegen herinschakeling door de betreffende zekering uit te schakelen.

Het product mag alleen worden gebruikt in perfecte staat. In geval van een defect mag het product niet worden aangeraakt. Schakel het onmiddellijk uit via een externe schakelaar, aangezien anders levensgevaar bestaat door elektrische schokken, brandwonden of branden.

Typische foutsignalen:

- Het product functioneert niet naar behoren (bijv. kan niet worden ingeschakeld).
- Er ontstaat rook, knisperende geluiden of brandgeur.
- Het product raakt oververhit, wat kan leiden tot verkleuringen (ook aan aangrenzende oppervlakken).

Het product mag pas weer in gebruik worden genomen na een deskundige reparatie door een erkende elektricien.

2. Voorschriftelijke gebruik Het product mag alleen worden gebruikt bij een netspanning van 230V ~50Hz. Het moet worden aangesloten volgens beschermingsklasse I (één) en alleen in droge omgevingen volgens de beschermingsgraad IP20 worden gebruikt. Mechanische belasting of modificatie van het product is verboden.

Het product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Zorg ervoor dat kinderen geen schade oplopen, bijvoorbeeld door hete oppervlakken of elektrische schokken. Onjuist gebruik, met name bij binnendringen van vocht, kan leiden tot levensgevaarlijke verwondingen door brandwonden, elektrische schokken of branden.

3. Onderhoud en verzorging Bepaalde omgevingsinvloeden kunnen het oppervlak van het product beïnvloeden, waaronder:

- Hoog zoutgehalte in de lucht.
- Reinigingsmiddelen.
- Chemische stoffen (bijv. schimmelverwijderaar).

Om het oppervlak van het product te beschermen, worden geschikte maatregelen aanbevolen. Voordat onderhouds- of reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd, moet het product spanningsvrij worden gezet en afgekoeld. Gebruik alleen een droog, zacht en pluisvrij doekje voor reiniging. Reinig het product regelmatig om een lange levensduur te garanderen.

4. Opslag Het product moet droog, schoon en beschermd tegen mechanische belastingen worden opgeslagen. Bij onjuiste opslag mag het product alleen worden ingebracht na een controle door een elektricien.

5. Verwijdering In de Europese Unie mag het product niet via het huishoudelijke afval worden verwijderd. Producten die gemarkeerd zijn met het symbool voor elektrische en elektronische apparatuur (WEEE-richtlijn 2003/108) moeten op de juiste wijze worden verwijderd via lokale inzamel punten voor elektrische apparaten.

SE Monteringsanvisningar och säkerhetsinstruktioner

1. Säkerhetsinstruktioner Produkter installation får enbart utföras av en kvalificerad elektriker. Under arbeten med elektriska anläggningar måste skyddet mot elektriska stötar säkerställas. Stäng av strömförsörjningen till byggnaden och säkra anläggningen mot återkoppling genom att inaktivera den aktuella säkringen.

Produkten får endast användas i felfritt skick. Vid fel får produkten inte vidröras. Stäng av den omedelbart via en extern strömbrytare, eftersom annars finns livsfara genom elektriska stötar, brännskador eller bränder.

Typiska feltecken:

- Produkten fungerar inte korrekt (t.ex. går den inte att starta).
- Rök, sprakande ljud eller brännande lukt uppstår.
- Produkten överhettas, vilket kan leda till missfärgningar (även på angränsande ytor).

Produkten får först tas i bruk igen efter en korrekt reparation utförd av en auktoriserad elektriker.

2. Föreskriven användning Produkten får endast användas vid en nätspänning på 230V ~50Hz. Den måste anslutas enligt skyddsklass I (ett) och endast användas i torra miljöer enligt skyddsgraden IP20. Mekanisk belastning eller modifiering av produkten är förbjuden.

Produkten är inte avsedd för användning av barn. Se till att barn inte skadas, t.ex. av varma ytor eller elektriska stötar. Felaktig användning, särskilt vid inträngning av fukt, kan leda till livsfarliga skador genom brännskador, elektriska stötar eller bränder.


3. Underhåll och vård Vissa miljöpåverkan kan påverka produktens yta, bland annat:

- Högt saltinnehåll i luften.
- Rengöringsmedel.
- Kemiska ämnen (t.ex. mögelborttagningsmedel).

För att skydda produktens yta rekommenderas lämpliga åtgärder. Innan underhålls- eller rengöringsarbeten utförs måste produkten vara strömlös och avkyld. Använd endast en torr, mjuk och luddfria trasa för rengöring. Rengör produkten regelbundet för att säkerställa en lång livslängd.

4. Förvaring Produkten bör förvaras torrt, rent och skyddat mot mekanisk belastning. Vid felaktig förvaring får produkten endast tas i bruk efter en kontroll utförd av en elektriker.

5. Bortskaffande Inom Europeiska unionen får produkten inte bortskaffas via hushållsavfallet. Produkter märkta med symbolen för el- och elektronikavfall (WEEE-direktivet 2003/108) måste bortskaffas på korrekt sätt genom lokala insamlingsställen för elektriska apparater.



ES Instrucciones de montaje y seguridad

1. Información de seguridad La instalación del producto debe ser realizada exclusivamente por un electricista cualificado. Durante los trabajos en instalaciones eléctricas, se debe garantizar la protección contra descargas eléctricas. Corte el suministro eléctrico del edificio y asegure la instalación contra la reconexión desactivando el interruptor automático correspondiente.

El producto debe operarse solo en perfectas condiciones. En caso de fallo, no debe tocarse el producto. Apáguelo inmediatamente mediante un interruptor externo, ya que de lo contrario existe riesgo de vida por descargas eléctricas, quemaduras o incendios.

Signos típicos de fallo:

- El producto no funciona correctamente (por ejemplo, no se puede encender).
- Se produce humo, chasquidos o olor a quemado.
- El producto se sobrecalienta, lo que puede causar decoloración (incluso en superficies adyacentes).

El producto solo puede volver a ponerse en funcionamiento después de una reparación adecuada realizada por un electricista autorizado.

2. Uso adecuado El producto solo debe operarse con una tensión de red de 230V ~50Hz. Debe conectarse de acuerdo con la clase de protección I (una) y solo utilizarse en ambientes secos conforme al grado de protección IP20. Se prohíbe el esfuerzo mecánico o la modificación del producto.

El producto no está destinado para uso por niños. Asegúrese de que los niños no sufran daños, por ejemplo, por superficies calientes o descargas eléctricas. El uso indebido, especialmente con la entrada de humedad, puede causar lesiones que pongan en peligro la vida por quemaduras, descargas eléctricas o incendios.

3. Mantenimiento y cuidado Ciertas influencias ambientales pueden afectar la superficie del producto, incluyendo:

- Alto contenido de sal en el aire.
- Productos de limpieza.
- Sustancias químicas (por ejemplo, removedores de moho).

Para proteger la superficie del producto, se recomiendan medidas adecuadas. Antes de realizar trabajos de mantenimiento o limpieza, el producto debe estar desconectado de la tensión y enfriado. Utilice solo un paño seco, suave y sin pelusas para la limpieza. Limpie el producto regularmente para garantizar una larga vida útil.

4. Almacenamiento El producto debe almacenarse en un lugar seco, limpio y protegido contra esfuerzos mecánicos. En caso de almacenamiento inadecuado, el producto solo puede ponerse en funcionamiento después de una inspección realizada por un electricista.

5. Eliminación En la Unión Europea, el producto no debe eliminarse a través de la basura doméstica. Los productos marcados con el símbolo de equipos eléctricos y electrónicos (Directiva WEEE 2003/108) deben eliminarse adecuadamente a través de puntos de recogida locales para equipos eléctricos.

RO Instrucțiuni de montaj și siguranță

1. Informații de siguranță Instalarea produsului trebuie efectuată exclusiv de către un specialist electric calificat. În timpul lucrărilor la instalațiile electrice, protecția împotriva șocurilor electrice trebuie asigurată. Oprți alimentarea cu energie electrică a clădirii și asigurați instalația împotriva reactivării prin dezactivarea automatului de siguranță corespunzător.

Produsul trebuie utilizat doar în stare perfectă de funcționare. În caz de defect, produsul nu trebuie atins. Oprți-l imediat printr-un comutator extern, deoarece altfel există riscul de viață prin electrocușuri, arsuri sau incendii.

Semne tipice de defecțiune:

- Produsul nu funcționează corect (de exemplu, nu se poate porni).
- Se produce fum, scârțâit sau miros de arderi.
- Produsul se supraîncălzește, ceea ce poate duce la decolorări (chiar și pe suprafețele adiacente).

Produsul trebuie repus în funcțiune numai după o reparare corespunzătoare efectuată de un specialist electric autorizat.

2. Utilizare conform destinației Produsul poate fi utilizat doar la o tensiune de rețea de 230V ~50Hz. Trebuie conectat conform clasei de protecție I (unu) și utilizat numai în medii uscate, conform gradului de protecție IP20. Solicitarea mecanică sau modificarea produsului este interzisă.

Produsul nu este destinat utilizării de către copii. Asigurați-vă că copiii nu se rănesc, de exemplu, prin suprafețe fierbinți sau electrocușuri. Utilizarea necorespunzătoare, în special în cazul infiltrării umezelii, poate duce la leziuni care pun viața în pericol prin arsuri, electrocușuri sau incendii.

3. Întreținere și îngrijire Anumiți factori de mediu pot afecta suprafața produsului, inclusiv:

- Conținut ridicat de sare în aer.
- Detergenți.
- Substanțe chimice (de exemplu, eliminatori de mușcături).

Pentru a proteja suprafața produsului, se recomandă măsuri adecvate. Înainte de a efectua lucrări de întreținere sau curățare, produsul trebuie deconectat de la tensiune și răcit. Utilizați doar o cârpă uscată, moale și fără scame pentru curățare. Curățați produsul regulat pentru a asigura o durată lungă de viață.

4. Depozitare Produsul trebuie depozitat într-un loc uscat, curat și protejat împotriva solicitărilor mecanice. În caz de depozitare necorespunzătoare, produsul poate fi pus în funcțiune numai după o verificare efectuată de un specialist electric.

5. Eliminare În Uniunea Europeană, produsul nu trebuie eliminat prin gunoiera menajer. Produsele marcate cu simbolul pentru echipamente electrice și electronice (directiva WEEE 2003/108) trebuie eliminate corespunzător prin puncte locale de colectare pentru echipamente electrice.